

سطل های مخروطی شکل 90 - L

دارای در تخلیه از کف و با حداکثر ظرفیت ۱۷۰ کیلوگرم



در حفظ و نگهداری پلاک شناسایی محصول و علائم هشدار بر روی سطل کوشا باشید .
علامت زیر به معنای مطالعه با دقت دستورالعمل های مندرج در دفترچه راهنما می باشد .

کاربرد

از این ظرف جهت انتقال ، حمل و جابجایی مصالح ساختمانی استفاده می شود .
جهت حمل آب و یا سایر سیالات از این محصول استفاده نکنید .
استفاده از ظرف جهت جابجایی و حمل مواد شیمیایی و خطرناک مجاز نمی باشد .
جهت جلوگیری از انسداد در تخلیه در کف سطل از حمل اجسام سنگین و بزرگ خودداری کنید .
در صورت اتصال سطل به تجهیزات بالابر با قلاب توجه داشته باشید که :
ظرفیت حمل بار دستگاه بالابر بیش از ۲۰۰ کیلوگرم باشد .
مطابق با استاندارد CE طراحی شده باشد .
توجه کنید قلاب اتصال سالم بوده و محکم بسته شده باشد از باز شدن آن در حین جابجایی جلوگیری شود .

طریقه استفاده

پُر کردن و تخلیه مواد
• در حین ریختن مواد درون سطل ، از بسته بودن در تخلیه کف سطل اطمینان حاصل کنید . اهرم اتصال دهنده سطل و قلاب را به درستی وارد قلاب کنید .
سطل را بر روی زمین و یا پایه ای محکم قرار دهید و مواد را داخل آن بریزید .
• جهت جلوگیری از وارد آمدن فشار بیش از حد به تجهیزات بالابر از ریختن مواد داخل سطل در حالت آویزان خودداری نمایید .
• زمان تخلیه مواد ، به آرامی در تخلیه سطل را باز کرده تا مواد به تدریج خارج شوند .
• هیچگاه درب تخلیه سطل را به سرعت باز نکنید زیرا تخلیه سریع مواد داخل آن موجب تکانه های شدید شده و ممکن است به افراد اطراف سطل آسیب برساند .
• از تخلیه کامل مواد اطمینان حاصل کنید . زیرا باقی مانده مواد ممکن است باعث آسیب دیدن سطل شده و یا با سایر مواد بعدی آغشته شده و خاصیت آن را از بین ببرد .

نحوه اتصال به قلاب

• سطل را کاملاً به صورت عمود قرار داده و قلاب را به مرکز سطل متصل کنید .
در غیر این صورت باعث عدم تعادل سطل شده و ممکن است در حین جابجایی مواد داخل آن بریزد .

سطل های مخروطی شکل 90 – L دارای در تخلیه از کف و با حداکثر ظرفیت ۱۷۰ کیلوگرم

سرویس و نگهداری

- نقط جوش و بست های درب تخلیه سطل را به صورت منظم چک کنید .
- در صورت مشاهده هرگونه نقص ، از بار زدن سطل خودداری کرده و در صورت لزوم توسط فردی ماهر نقص را برطرف کنید .
- سطل را همواره تمیز نگه داشته تا مواد داخل آن به طور کامل تخلیه شود .
- از نشستن گرد و خاک و چسبیدن مواد به بدنه بیرونی سطل جلوگیری کنید .
- برچسب ها و علائم مندرج بر روی بدنه سطل را همواره تمیز نگهدارید .
- چنانچه گنده شده و یا غیر قابل خواندن می باشند ، آنها را عوض کنید .

دورریزی



در صورت عدم استفاده از این ظرف ، باید دورریزی آن مطابق با قوانین زیست محیطی کشور مربوطه صورت گیرد .